

Notebook

Side 2021 GARMIN ECHOMAP UHD 92SV .htm

Vejledning / MIN huskeliste

[Vejledning - ECHOMAP UHD OM DA-DK.pdf](#)

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serie.

Denne side er nedskrevet *manuelt*, ud fra GARMIN_ECHOMAP_UHD_92SV, i "simulator mode". *Fejl kan forekomme!*

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
Nav. Oplysn.	Waypoints	<u>Oversigt over:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Waypoints_ <ul style="list-style-type: none"> ○ Som kan redigeres ○ Flyttes ○ Slettes ○ Navigere til
	Ruter og Auto <u>Guidence</u>	<u>Oversigt over:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ruter og Auto Guidance <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruter > ○ Som kan redigeres ○ Flyttes ○ Slettes ○ Navigere til
	<u>Søg efter navn</u>	<u>Oversigt over:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Søg efter navn ></u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Søg efter navn</u>
	<u>Service på land</u>	<u>Oversigt over:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ramper</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Navigere til • <u>Marinaer</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Navigere til
	<u>Tidevand og strømforhold</u>	<u>Oversigt over:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidevand</u>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Skift dato ○ Vis rapport ○ Tætteste station - • Himmel <ul style="list-style-type: none"> ○ Skift dato ○ Vis månefase ○ Næste dag ○ Forrige dag - • Strøm <ul style="list-style-type: none"> ○ Skift dato ○ Vis rapport ○ Tætteste station
	Spor	<p><u>Oversigt over:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive spor valg <ul style="list-style-type: none"> ○ Sporfarve ○ Optage interval ○ Optage metode - • Følg aktivt spor <ul style="list-style-type: none"> ○ Følg aktivt spor - • Gemte spor <ul style="list-style-type: none"> ○ Følg aktivt spor - • Ryd aktiv spor <ul style="list-style-type: none"> ○ Slet alle punkter i den aktive sporlog? - • Gem aktivt spor <ul style="list-style-type: none"> ○ Gem aktivt spor <p>Brugt hukommelse for aktivt spor 0 %</p>
	Grænser	<p><u>Oversigt over:</u></p> <p><u>Ny grænse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæt nye grænser for områder du vil blive i eller ! • Sæt nye grænser for områder du ikke sejle ind i !

	<u>Offshore service</u>	<u>Oversigt over:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Offshore service</u> • <u>Brændstof</u> • <u>Købmand</u> • <u>Ramper</u> • <u>AI service</u> • <u>Reparationer</u> • <u>Toiletter</u> • <u>Bedding & Ankerpladser</u>
	<u>Håndterer data</u>	<u>Oversigt over bruger:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Dataoverførsel</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Filtype (ADM / GPX)</u> ○ <u>Hent fra kassette</u> ○ <u>Slet filer</u> ○ <u>Gem på hukommelseskort</u> ○ <u>Erstat fra hukommelseskort</u> <u>Kopier indbygget kort</u> >>> <u>Start kopiering (WorldWide Shaded Relief Map v2021.0v10.0010.00</u>
	<u>Håndterer data</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hukommelsesbrug</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Antal waypoints 00/5000</u> ○ <u>Antal % sporhukommelse</u> ○ <u>Antal gemte spor 0/50</u> ○ <u>Antal gemte ruter 0/100</u> ○ <u>Antal grænser 0/100</u> ○ <u>Antal gemte auto guidance ruter 0/50</u>
	<u>Håndterer data</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ryd brugerdata</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Waypoints</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ryd Waypoints efter symbol</u> ▪ <u>Ryd Waypoints alle</u> • <u>Aktive spor</u> >>> <u>Slet alle punkter i den aktive sporlog Ok / Annuller</u> - • <u>Grænser</u> >>> <u>Slet alle grænser Ok / Annuller</u> - • <u>Router og Auto Guidance</u>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Ruter</u> >>> <u>Slet alle ruter Ok / Annuller</u> ○ <u>Alle >>> Slet alle ruter Ok / Annuller</u> ○ <u>Auto Guidance ruter</u> >>> <u>Slet alle Guidance ruter Ok / Annuller</u> • <u>Gemte spor</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ >>> <u>Slet alle gemte spor Ok / Annuller</u> <p><u>Alle</u> >>> <u>Slet alle spor, ruter, Auto Guidance ruter, waypoints og grænser Ok / Annuller</u></p>
	<u>Håndterer data</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Deling af brugerdata</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ >>> <u>Til / Sluk</u>
	<u>Andre fartøjer</u>	<u>Oversigt over Andre fartøjer:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>AIS-Liste</u> <u>MMSI / Navn - Distance - Retning - Faet</u> • <u>DSC-Liste</u> <u>Kontaktpersoner</u>

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Hjem/</u>	<u>Forside</u>	<u>Oversigt over:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • Trip <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Triptæller</u> ○ <u>Distancetæller</u> ○ <u>Bevægelse i gennemsnit</u> ○ <u>Total gennemsnit</u> ○ <u>Tid i bevægelse</u> ○ <u>Tid i stilstand</u> ○ <u>Total tid</u> ○ <u>Maksimum fart</u> - • Kort <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Fiskekort</u> ○ <u>Navigationkort</u> ○ <u>Perspective 3D</u> ○ <u>Mariner`s Eye 3D</u> ○ <u>Fish Eye 3D</u>

- Ofte benyttet
 >>> Her finder du de skærbilleder du benytter mest
- Ekkolod
 - Ekkolodsregistreringer
 -
- Active Captain
 - Softwareopdateringer
 - Quick Community
 - Synkr. brugerdata
 >>> Går videre til "Håndter data"
 - OneChart
 - Smart Notifications
 - ActiveCaptain Komm.
 >>> Seneste opdatering 27-MAY-2022 12:42:38
 -
- Kombinationsenheder
 - Kombination 1
 - Kombination 2
 - Tilpas
- Målere
 - Tal
 - GPS-fart
 - GPS_kurs
 - GPS-position
 - Maksimum fart
 - Retning / Rettet til enhedsspænding (13,7 volt)
 - Triptæller
 - Menu >>> (Tryk på feltet for at hente/ændre)
 - Skift numre >>>
 - GPS-fart
 - GPS_kurs
 - GPS-position
 - Maksimum fart
 - Retning
 - Triptæller
 - Skift layout
 >>> (Tryk på feltet for at hente/ændre)
 - GPS-fart
 - GPS_kurs
 - GPS-position
 - Maksimum fart

- Retning
- Triptæller

- Kompas
 - Distance til næste
 - Tid til næste
 - Afvigelse
 - Distance til destination
 - Ankomst til destination
 - Drej

- Trip
 - Triptæller
 - Distancetæller
 - Bevægelse i gennemsnit
 - Total gennemsnit
 - Tid i bevægelse
 - Tid i stilstand
 - Total tid
 - Maksimum fart

- Motor
 - >>> Motor data m.v. - Hvis de er tilsluttet!

- Vind
 - >>> Vind data m.v. - Hvis de er tilsluttet!

- Omgivelser
 - >>> Omgivelsernes data m.v. - Hvis de er tilsluttet!

- Tilpas hjem

-

- Omarranger
 - På denne side kan ikonerne flyttes rundt

- Fjern
 - På denne side kan ikonerne slettes

- Tilføj
 - Kort
 - >>> På denne side kan ikonerne redigeres

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Kombinationer</u> >>> På denne side kan ikonerne redigeres ▪ <u>Målere</u> >>> På denne side kan ikonerne redigeres - ○ <u>Baggrund</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ På denne side kan man skifte baggrund ikonerne flyttes rundt - • <u>Kompas</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Kompas med alle navigeringsoplysninger og data for sejladsen</u>
--	--	--

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Indstillinger</u>	<u>Indstillinger</u>	<u>Oversigt over:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • System <ul style="list-style-type: none"> ○ Skærm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baggrundslys <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 / 100% / Automatisk ▪ Gem screenshot (Print screen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Til / Sluk >>> Hold HJEM nede i 10 sekunder ▪ Baggrund <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baggrunds billeder / Foto ▪ Farvevalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisk / Dagfarver / Nattefarver ▪ Visning af menulinje <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vis / Skjul automatisk ○ GPS <ul style="list-style-type: none"> >>> Viser den enkelte satellitmodtagelse ▪ Fartfilter <ul style="list-style-type: none"> >>> Sluk / Til / Automatisk ▪ WAAS/EGNOS <ul style="list-style-type: none"> >>> Til / Sluk ▪ Galileo

>>> Til / Sluk

-

- Send

>>> Til / Sluk

- Automatisk slukning

>>> Slukker skærmen når den har været i dvale i:

Aldrig - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 - 480 minutter.

- Sprog

- Dansk

- Systemoplysninger

- Hændelseslog
- Softwareoplysninger
- Softwarelicenser
- Garmin-enheder
- Nulstil
 - Nulstil indstillinger
 - Slet data og nulstil indstillinger
 - Ryd brugerdata
- Slutbrugerlicensaftaler

- Kilder til hastighed

- Vind
 - GPS-fart
 - Fart gennem vandet
 - Automatisk
- Brændstoføkonomi
 - GPS-fart
 - Fart gennem vandet

- Signaltone

- Sluk
- Til (Valg og alarmer
- Kun alarmer

- Tænd automatisk

- Sluk

- Til

- Tastatur opsætning

- QWERTY
- ABCDE

- Simulator
- Sluk
- Opsætning
- Til

- Lovgivningsmæssige oplysninger
>>> Lovgivningsmæssige oplysninger !

- Kommunikation

- Seriel port Garmin
 - Garmin data overførsel
 - NMEA High Speed
 - NMEA-standard
 - Ingen

- NMEA 2000-opsætning
 - Enhedsliste
 - Denne enhed + andre tilsluttede enheder

 - Etiketenheder
 - Skift motoretiketter
 - Nulstil etiketter

 - Skift tanketiketter
 - Brændstof
 - Spildevand
 - Olie
 - Generator
 - Ferskvand
 - Bassin
 - Toilettank

 - Trådløse enheder
 - WI-FI-netværk (Netværkets navn)
 - Sluk
 - Til
 - WI-FI
 - Skift navn
 - Skift adgangskode
 - Avanceret
 - Kanal
 - Wi-Fi vært (Denne enhed)

 - Fjernbetjening til autopilot

- Sluk
- Til
 - Aktiver
 - Ny forbindelse
- NMEA 0183-opsætning (*Standard / normalt**)
 - Ekkolod
 - >>> Ekkolod opsætning
 - System
 - >>> System opsætning
 - Positionsnøjagtighed
 - NMEA-nøjagtighed
 - >>> To - tre - fire cifre
 - Waypoint I Dèr
 - Navne
 - Tal
 - Standard
 - >>> Nej / Ja*
 - Rute
 - >>> Nej / Ja
 - Garmin
 - >>> Nej / Ja
 - XTE præcision
 - >>> To - tre cifre
 - Diagnostik
 - >>> Sætning - Alder (MS)
- Marinenetværk
 - >>> Denne enhed (Navn / Model
(ECHOMAP UHD 72sv / 92sv)

- Enheder
 - Systemenheder
 - Statute
 - Nautisk
 - Metrisk
 - Brugerdefineret

- Nordreference
 - Sand
 - Gitter
 - Magnetisk
- Kortdatum
 - Global
 - >>> Andre områder kan vælges her (Afrika - Europa m.v.)
- Tidsformat
 - 12 timer
 - 24 timer
 - UTC
- Sommertid
 - Sluk
 - Til
 - Automatisk
- Varians
 - Automatisk
 - Bruger
- Positionsformat
 - hddd`mm.mmm` 55`15,3 - 9`15,6
 - >>> Andre formater kan vælges her
- Trykreferance Tid
 - >>> 30 minutter - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 24 timer
- Tidszone
 - >>> Tidszoner:
 - Automatisk
 - (Vælg Vesteuropa blandt mange andre)
 - Brugerdefineret
- Andre fartøjer
 - AIS
 - Sluk
 - Til
 - AIS-Alarm
 - Ais-alarm
 - Til

- Altid fra
- Sluk

- Område
- 500 - 1000 - 2500 fod - 1,0 - 1,5 - 2,0 miles

- AIS-MOB-test
 - Ignorer
 - Modtag

- Tid til
 - 1 - 3 - 6 - 12 - 18 - 24 minutter

- AIS-EPIRB-test
 - Ignorer
 - Modtag

- AIS SART Test
 - Ignorer
 - Modtag

- DSC (Kræver en VHF-radio med DSC + MMSI NR.)
 - Til
 - Sluk

- Mit fartøj

- Transducertype
 - Find automatisk
 - Vælg den type der passer til dit instrument

- Brændstof
 - Resterende brændstof
 - Brændstoftank
 - Brndstfilstr. ???

- CZone™
 - CZone DIP-switch 10000000
 - Nej
 - Ja

(Kritiske systemer kan ved dette valg holde op med at fungere)

 - Nulstil kredsløbstæller
 - Nej
 - Ja

- CZone-konfigurationsfil
 - Indlæs fra hukommelseskort
 - Slet fil
 - Indlæs fra netværk
 - Skrog-ID-nummer
 - Skrog-nummer >>> HIN ???
 - Fartøjets type
 - Motorbåd (Fie)
 - Sejlbåd - enkeltskrog (Leea)
 - Indstil målergrænser
 - Motor omdrejningstal (RPM)
 - Motorolietryk
 - Motortemperatur
 - Motorspænding
 - Brændstoffilstand Hastighed / Motor
 - Motorkølevæsketryk
 - Brændstoffryk
 - Motorolietemperatur
 - Motorindsugning
 - SeaStar™
 - SeaStar-forekomst
 - Vælg 0
 - Seastar program
 - Indlæs hukommelseskort
 - Slet fil
 - Seastar konfigurationsfil
 - Indlæs hukommelseskort
 - Slet fil
- Alarmer
 - Navigation
 - Ankomst
 - Type
 - Sluk
 - Destination og drej
 - Kun destination
 - Skift distance

- Afstand i sømil (1 = 1854 meter)
- Aktivering
 - Distance
 - Tid
- Afvigelse
 - Sluk
 - Til
- Ankervagt
 - Sluk
 - Til
- Ekkolod (Hvis monteret)
 - Lavt vand
 - Sluk
 - Til
 - Dybt vand
 - Sluk
 - Til
 - Vandtemperatur
 - Sluk
 - Til
 - Fisk
 - Sluk
 - Ikoner med 3 - 2 eller 1 fisk i sort silhuet
- AIS (Hvis monteret)
 - Altid fra uden AIS modtager!
- System
 - Systemalarm
 - Sluk
 - Til
 - GPS-nøjagtighed
 - Sluk
 - Til
 - Enhedsspænding
 - Sluk

- Skift spænding (Minimum 12,1 volt)

- Brændstof

- Sluk
- Til

- Netværk

- NMEA 2000 alarmer
 - Sluk
 - Til

- Navigation

- Ruteetiketter

- Skjul
- Vis navn
- Digital visning

- Aktivering af drejningsovergang

- Sluk
- Tid
- Distance

- Start på rute

- Båd
- Waypoints
(Anbefalet Vaypoint lægges uden for havnen, evt. ved anduvningsbøjen for at undgå for lav dybde i havnen på autoruten)

- Auto guidning (Data her har stor indvirkning på "AUTORUTER").

- Foretrukken dybde
 - Fod (9 fod = 3 meter)
 - Fod (3 fod = 1 meter)
- Fri højde
 - Fod (3 fod = 1 meter)
 - Fod (12 fod = 4 meter) Motorbåd
 - Fod (?? fod = ? meter) Sejlbåd – Mastehøjde

- Afstand til kystlinje

- Nærmest
- Nær
- Normal (Anbefalet afstand)
- Lang
- Længst

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tid til drej <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fod (3 fod = 1 meter) (Anbefalet 0 fod) <p><i>* / (Anbefalet betyder, at det angivne valg er "min erfaring")</i></p>
--	--	--

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Marker</u>	<u>Marker</u>	<u>Oversigt over:</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Marker et Waypoints oprettet ved båd (Rediger Waypoints)</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Flyt</u> ○ <u>Slettes</u> ○ <u>Navigere til</u> ○ <u>MOB – Mand over bord</u>

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
Andre fif	<u>Kort - Navigationskort</u>	<u>MENU (Højre nederste hjørne (Genveje).</u>
		<ul style="list-style-type: none"> • Tilbage - Se menuen ovenfor • Navigationsoplysninger - Se menuen ovenfor • Hjem - Se menuen ovenfor • Marker - Se menuen ovenfor • Menu <ul style="list-style-type: none"> ○ Lag <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidevand og strømforhold <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sluk ▪ Til ▪ Animeret ▪ Fotopunkter <ul style="list-style-type: none"> ▪ Til ▪ Fra ▪ Sømærke <ul style="list-style-type: none"> ▪ Navigationssymbol - størrelse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Størst ▪ Større ▪ Normal (Anbefalet) ▪ Mindre

- Navigationssymbol - type
 - IALA (Anbefalet)
 - NOAA
- Navigeringshjælp - mærkat
 - Sluk
 - Kort
 - Fuld (Anbefalet)
- Fyrvinkler
 - Sluk
 - Til
 - Automatisk (Anbefalet)
- Afspærrede områder
 - Skærm
 - Anker
 - Dykning
 - Andet
 - Adgang
 - Erhverv
 - Fiskeri
 - Fart
 - (Anbefalet at sætte alle "Til")
- POlør på land
 - Til
 - Fra
- Servicepunkter
 - Til
 - Fra
- Dybde
 - Dybdevisning
 - Til
 - Fra
 - Farvelægning af lavvandsområder
 - Skyggelægning af lavt vand
 - Til
 - Fra
 - Regulering
 - Automatisk (Anbefalet)

- Manuel
 - Dybde i fod
(3 fod = 1 meter)
- Spot dybder
 - Sluk
 - Til (Se dybdevisning ovenfor)
 - Farlig
 - Dybde i fod
(3 fod = 1 meter)
- Active Captain
 - Til
 - Ankerplads
 - Til
 - Fra
 - Lokal viden
 - Til
 - Fra
 - Fare
 - Til
 - Fra
 - Marina
 - Til
 - Fra

(Anbefalet at sætte alle "Til")
- Brugerdata
 - Waypoint-display
 - Til
 - Fra
 - Symboler - Nav - Display etiketter
 - Spor
 - Fra
 - Til
 - Spor-display
 - >> Farve på sporet (Skjul/Vis)
 - Aktive spor
 - Fra
 - Til

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sporfarve <ul style="list-style-type: none"> >> Farve på det aktuelle sporet ▪ Optage metode <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sluk ▪ Forfra (Anbefalet) ▪ Fyld ▪ Optage interval <ul style="list-style-type: none"> ▪ Distance (1 sømil (0,1 = 180 meter)) ▪ Tid <ul style="list-style-type: none"> ▪ Timer - minutter - sekunder ▪ Opløsning ▪ Grænser <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fra ▪ Til ▪ Farve - Navn - Display - Alarm - Afstand/retning ▪ Vand <ul style="list-style-type: none"> ▪ - Se menuen ovenfor ▪ Mit fartøj <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurslinje <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vinkelmarkører <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fra ▪ Til ▪ Distance <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurslinje (Anbefalet 10 sømil) ▪ Kilde <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisk (Anbefalet for motorbåd) ▪ Kurs ▪ GPS kurs (COG) ▪ COG og kur ▪ Skærm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sluk ▪ Til ▪ Distance - Se menuen ovenfor ▪ Afstandsenheder <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fod ▪ Sømil (Anbefalet)
--	--	---

- Roser (På søkortet)
 - Ingen
 - Relativ vind
 - Kompas
 - Sand Vind
 - Sand vindvinkel og Relativ vindvinkel

- Fartøjsikon
 - Stor båd
 - Mellemstor båd
 - Lille båd
 - Stor trekant
 - Mellemstor trekant
 - Lille trekant

- Andre fartøjer
 - DSC
 - DSC-spor
 - Sluk
 - >>> 2 - 4 - 6 - 8 - 10 timer
 - DSC-Liste
 - Kontaktpersoner

 - AIS
 - Stier
 - Sluk
 - >>> 1 - 5 - 10 - 30 minutter

 - AIS-liste
 - >>> MMSI/NAVN - Distance - Retning - Fart

 - AIS-visnings-område
 - Vis alle
 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 6,0 - 12,0 - 18,0 - 24,0 sømil

 - ATONs
 - Sluk
 - Til

 - Oplysninger
 - Sluk
 - Til

 - AIS-alarm

- AIS-alarm
 - Sluk
 - Til
 - Altid fra
 - Område
 - >>> 500 - 1000 2500 fod /
 - >>> 1,0 - 1,5 - 2,0 sømil
 - AIS-MOB-test
 - Ignorer
 - Modtag
 - Tid til
 - >>> 1 - 3 - 6 - 12 - 18 - 24 minutter
 - AIS-EPIRB-test
 - Ignorer
 - Modtag
 - AIS SART Test
 - Ignorer
 - Modtag
 - Beregnet kurs
 - Beregnet tid for kurs (Indsæt tid)
 - Auickdraw
 - Sluk (Anbefalet)
 - Til
 - Bruger dybdeområder
 - Farver undersøgelse
 - Community Contours
- Quickdraw Contours
 - Bruger dybdeområder
 - Fra
 - Til
 - Community Contours
 - Fra
 - Til
 - Farver for undersøgelser
 - Fra

- Til
- Rediger overlays
 - Datafelter
 - Vis
 - Skjul
 - Øverste bjælke
 - Kompastape
 - Nederste bjælke
 - Kompastape
 - Navigationsoversigt
 - Skjul
 - Automatisk
 - Klargøring af navigationskort
 - Oplysninger om ruteben
 - Sluk
 - Til
 - Destination
 - Distance
 - Tid (ETE)
 - Tid ETA)
 - Næste drej
 - Distance
 - Tid
 - Rediger layout (Side 1 / 2)
 - Placer/skjul ikoner i de fire hjørner
 - Nederste bjælke
 - Kompastape
 - Øverste bjælke
 - Kompastape
- Waypoint og spor
 - Waypoints
 - >>> Symbol - navn - Distance - Retning
 - Waypoint-display
 - >>> Etiketter til waypoints

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktive spor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktive spor valg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sporfarve ▪ Optage interval ▪ Optage metode ▪ Følg aktivt spor <ul style="list-style-type: none"> >>> Følg aktive spor ▪ Ryd aktivt spor <ul style="list-style-type: none"> ▪ OK <ul style="list-style-type: none"> >>> Slet alle punkter i den aktive sporlog <p>Gem aktivt spor</p> <p>>>> Gem det aktive spor siden sidste "gem"</p> <p>Brugt hukommelse for aktivt spor 0 %</p>
	Kort - Navigationskort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemte spor <ul style="list-style-type: none"> > Navne på gemte spor ▪ Nyt waypoint <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indtast koordinater ▪ Brug aktuel position ▪ Brug kort ▪ Indtast område/retning ▪ Ruter og Auto Guidance ruter <ul style="list-style-type: none"> >>> Navne og distancer på gemte ruter ▪ Aktive spor valg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sporfarve ▪ Optage interval ▪ Optage metode (Forfra) ▪ Spor-display <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sporfarve VIS / SKJUL <p>○ Kort sætning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kortorientering <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nord op ▪ Rute op ▪ Kurs op

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detalje <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flest ▪ Flere ▪ Normal (Anbefalet) ▪ Færre ▪ Færrest ▪ Fartøjets retning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisk ▪ GPS kurs (COG) (Anbefalet) ▪ Kurs ▪ Verdenskort <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuld ▪ Grundlæggende (Anbefalet)
--	--	--

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Menu</u>	<u>Menu</u>	<i>Oversigt over:</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Menu</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Omarranger</u> ○ <u>Fjern</u> ○ <u>Tilføj</u> ○ <u>Baggrund</u>

Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Menu</u>	Hjem > Trip > Menu >	<i>Menuen Trip:</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nulstil Trip</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Nautisk mil</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Hastighed</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Nulstil ALT.</u>

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serien		
Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
<u>Genveje</u>	GARMIN Hjemmeside:	PRN = ECHOMAP 40 60 70 90 Serie .pdf
	ECHOMAP 92 SV:	ECHOMAP 92 SV
		Link til

		<ul style="list-style-type: none"> • Find hjælp • Vejledninger <ul style="list-style-type: none"> ○ https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/echomapuhd/DA-DK/GUID-D00F4091-7B72-4CA4-8EB1-4FC02EADE94A-homepage.html ○ ECHOMAP 40 60 70 90 Serie .pdf • Software • Video
	ECHOMAP 72 CV:	ECHOMAP 72 SV
		<p>Link til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find hjælp • Vejledninger <ul style="list-style-type: none"> ○ https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/echomapuhd/DA-DK/GUID-D00F4091-7B72-4CA4-8EB1-4FC02EADE94A-homepage.html ○ ECHOMAP 40 60 70 90 Serie .pdf • Software • Video

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serien på Youtube		
Menu - 1	Menu - 2	Menu - 3-9
Genveje	Genveje Youtube:	ECHOMAP 40 60 70 90 Serie .pdf
	<i>Active Captain</i>	<p>Sådan opdaterer du din GPS med:</p> <p>GARMIN Software Update Using The Active Captain App.</p> <p>How to Update a Garmin Echomap with your PHONE, WIFI & ActiveCaptain App!</p> <p>Garmin Echomap 93SV and 73SV - DO THESE 5 THINGS FIRST!!!</p> <p>https://www.youtube.com/results?search_query=ECHOMAP+40+60+70+90+Serie</p> <p>How to create Waypoints and Routes - Garmin Echomap UHD</p> <p>Garmin ECHOMAP Plus REVIEW Gennemgang af ECHOMAP 73/93 sv (De er ens)</p>

